

## INSTALLAZIONE RET online SU W10 E W11

Per installare RET online è sufficiente avviare il programma RET2024SL\_11.00.00\_Installa\_online.exe che si può scaricare lanciando Download RETonline.exe a sua volta scaricabile con il pulsante “SCARICA FILE” sotto RET online download..

Bastano pochi click:

- cliccare su *Avanti* nella pagina di Benvenuto
- cliccare su *Avanti* nella pagina delle Informazioni
- accettare i termini della licenza e cliccare su *Avanti*
- cliccare su *Avanti* nella pagina della Cartella di destinazione confermando così C:\RET11 come cartella di installazione del programma
- cliccare su *Avvia* per effettuare l'installazione
- cliccare su *Avanti* confermando così la spunta su Lancia RETonline
- cliccare su *Esci*

Prima di *Avvia* è possibile tornare alle pagine precedenti con *Indietro* o rinunciare in qualsiasi momento all'installazione cliccando su *Esci*.

All'avvio, se è presente un aggiornamento, viene richiesto di installarlo in modo da avere sempre la versione distribuita più recente.

Il Software RET online è in continua evoluzione anche a seguito di suggerimenti e/o segnalazioni degli utenti. Riportiamo di seguito le segnalazioni pervenute nella Revisione 11.00.00 con i relativi workaround.

\*) Anomalie varie all'avvio. E' risultato risolutivo riavviare il Computer.

\*) All'avvio, il software a volte non trova la componente ServerRET. L'azione risolutiva è la seguente. Entrare con 'Esplora risorse' nella cartella dove è installato il programma (C:\RET11) e avviare ServerRET.exe prima del calcolo.

### RET online Viewer

L'installazione di base, accessibile a tutti, abilita il software nella versione di Visualizzatore (RET Viewer), cioè permette di caricare calcoli già eseguiti e di visualizzarne la Relazione di calcolo ma non permette di cambiare dati di ingresso e/o di caricare nuove travi.

RET online contiene 5 travi di esempio, una per ogni modello: [PREM SD b2](#), [PREM SD b0](#), [PREM SD a2](#), [PREM SD a1](#) e [PREM SD a0](#).

Si accede ai suddetti esempi e, se registrati, ad altri calcoli dal menù “File” e cliccando sul singolo caso.

## REGISTRAZIONE

**Per abilitare il calcolo e la stampa** è necessario registrarsi contattando l'Ufficio Tecnico di SD. Inviare un'email a [tecnica\\_sc@sterchelegroup.com](mailto:tecnica_sc@sterchelegroup.com) con i seguenti dati:

- Nome, Cognome e titolo professionale
- via
- città;
- indirizzo e-Mail;
- codice utente (reperibile da menù principale ? |Codice attivazione);
- sistema operativo in cui è stato installato RET online  
accedere a impostazioni | informazioni di sistema  
(accesso veloce con tasto logo di windows+tasto pausa)  
e vedere Edizione nelle Specifiche Windows).

### Specifiche Windows

Edizione	Windows 10 Pro
Versione	22H2
Data installazione:	09/01/2021
Build sistema operativo	19045.4894
Esperienza	Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0

Vi sarà restituito un file da copiare all'interno della cartella RET11.

Al riavvio sarete Utente Registrato.

Il RET online è concepito come software di predimensionamento per cui l'output è composto da:

- 1) Dati di Input;
- 2) Geometrie;
- 3) Diagrammi di sollecitazione
- 4) Armature agli appoggi;

## 5) Verifiche.

Non sono invece riportate le parti saldate della trave perché attenenti alla parte costruttiva.

I nuovi calcoli potranno essere posizionati su una qualsiasi cartella decisa dall'utente e non necessariamente nella cartella degli esempi a corredo del RET online.